

Min-ETune™ >>> SCHNELLEINSTIEG

 LIES DIR DIE NÜTZLICHEN TIPPS UND WARNHINWEISE AM ENDE DIESES DOKUMENTS DURCH, BEVOR DU MIT DEM STIMMEN ANFÄNGST.



MEHRERE SAITEN STIMMEN:

- 1 „AN“ DRÜCKEN, UM DAS SYSTEM ANZUSCHALTEN.
- 2 ALLE OFFENEN SAITEN SPIELN: FARBEN DER SAITEN-LEDS ZEIGEN DEN STIMMSTATUS AN (SIEHE „LED-ERKLÄRUNG“).
- 3 5 BIS 10 SEKUNDEN WARTEN. ALLE SAITEN, DEREN LEDS NICHT GRÜN LEUCHTEN STUMMSCHALTEN. DANN DIE SAITEN SPIELN, DEREN LEDS ROT LEUCHTEN.
- 4 BEI BEDARF SCHRITT 3 WIEDERHOLEN. DAS SYSTEM SCHALTET SICH AUS, WENN ALLE SAITEN KORREKT GESTIMMT SIND.

STIMMUNG ÄNDERN AM BEISPIEL STANDARD-E ZU E_b:

- 1 „AN“ DRÜCKEN, UM DAS SYSTEM EINZUSCHALTEN.
- 2 ERNEUT „AN“ DRÜCKEN, UM IN DAS HAUPTMENÜ ZU WECHSELN.
- 3 „LINKS“ DRÜCKEN, BIS „B“ AUSGEWÄHLT IST. („B“ STIMMT EINEN HALBTON TIEFER. SIEHE „ÜBERBLICK ÜBER STIMMUNGEN“).
- 4 „EINGABE“ DRÜCKEN, UM MIT DEM STIMMEN ZU BEGINNEN. DARAUF ACHTEN, DASS DIE FINGER NICHT AUF DEN SAITEN ODER DEN MECHANIKEN LIEGEN.
- 5 WENN SICH DIE MECHANIKEN NICHT MEHR DREHEN, ALLE OFFENEN SAITEN SPIELN: 5 BIS 10 SEKUNDEN WARTEN.
- 6 WENN NICHT ALLE LEDS GRÜN LEUCHTEN, ALLE SAITEN, DEREN LEDS NICHT GRÜN LEUCHTEN STUMMSCHALTEN. DANN DIE SAITEN SPIELN, DEREN LEDS ROT LEUCHTEN.
- 7 BEI BEDARF SCHRITT 6 WIEDERHOLEN. DAS SYSTEM SCHALTET SICH AUS, WENN DIE SAITEN KORREKT GESTIMMT SIND.

EINZELNE SAITEN STIMMEN:

- 1 „AN“ DRÜCKEN UND GEDRÜCKT HALTEN, UM DAS SYSTEM EINZUSCHALTEN.
- 2 JEDE SAITE SPIELN, DEREN LED ROT LEUCHTET UND WARTEN, BIS DIE LED GRÜN LEUCHTET.
- 3 GESTIMMTE SAITEN STUMMSCHALTEN UND SCHRITT 2 WIEDERHOLEN, BIS DIE LEDS ALLER SAITEN GRÜN LEUCHTEN.
- 4 DAS SYSTEM SCHALTET SICH AUS, WENN ALLE SAITEN KORREKT GESTIMMT SIND.

ÜBERBLICK ÜBER STIMMUNGEN:

ROTE BANK

	E6	A5	D4	G3	B2	e1
E „STANDARD“	E2	A2	D3	G3	B3	E4
A „DADGAD“	D2	A2	D3	G3	A3	D4
D „LOW D“	D2	G2	C3	F3	A3	D4
G „DROP D“	D2	A2	D3	G3	B3	E4
B „Eb“	E \flat 2	A \flat 2	D \flat 3	G \flat 3	B \flat 3	E \flat 4
e „DOUBLE DROP-D“	D2	A2	D3	G3	B3	D4

GRÜNE BANK

	E6	A5	D4	G3	B2	e1
E „OPEN E“	E2	B2	E3	G \sharp 3	B3	E4
A „OPEN A“	E2	A2	E3	A3	C \sharp 4	E4
D „OPEN D“	D2	A2	D3	F \sharp 3	A3	D4
G „OPEN G“	D2	G2	D3	G3	B3	D4
B „DOBRO“	G2	B2	D3	G3	B3	D4
e „ALL 4 TH “ (QUARTENSTIMMUNG)	E2	A2	D3	G3	C4	F4

i DIE **BLAUE BANK** IST BENUTZERDEFINIERT.

E6	A5	D4	G3	B2	e1
----	----	----	----	----	----

LED-ERKLÄRUNG

LED-ERKLÄRUNG FÜR STIMMVORGANG (e-E)

-  : SAITE KORREKT GESTIMMT
-  : SAITE NICHT KORREKT GESTIMMT (SAITE ERNEUT SPIELN)
-  : FREQUENZ IST AUSSERHALB DES STIMMBEREICHS
-  : JEWELIGE MECHANIK BEWEGT SICH
-  : FREQUENZMESSUNG LÄUFT
-  : INTERFERENZ ZWISCHEN TIEFEREN UND HÖHEREN SAITEN

i KORREKT GESTIMMTE TIEFERE SAITEN STUMMSCHALTEN UND HÖHERE SAITEN ERNEUT SPIELN.

LED-ERKLÄRUNG (BAT)

-  : AKKU IST VOLLSTÄNDIG GELADEN
-  : WENIG AKKU
-  : AKKU IST LEER

! DAS BENUTZERHANDBUCH ENTHÄLT EINE VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG UND WICHTIGE SICHERHEITSMITTEILUNGEN. ZUM DOWNLOAD » <http://www2.gibson.com/Products/Min-ETune-de.aspx>

! DIE BASSMECHANIKEN IM UHRZEIGERSINN DREHEN, UM DIE SAITE HÖHER ZU STIMMEN, UND GEGEN DEN UHRZEIGERSINN DREHEN, UM SIE TIEFER ZU STIMMEN.

! KEINE SAITENKURBELN VERWENDEN. DIESE KÖNNEN DIE AUTOMATISCHEN STIMMWIRBELN BESCHÄDIGEN.

! AKKU MIT DEM MITGELIEFERTEN LADEGERÄT AUFLADEN. DER AKKU IST VOLLSTÄNDIG GELADEN, WENN DIE LED DES LADEGERÄTS GRÜN LEUCHTET.

